

DEZEGA®



Zgodny z rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej 2016/425



Brak ograniczeń w korzystaniu z kaptura ucieczkowego w związku ze stanem zdrowia lub cechami fizycznymi użytkownika



Znamionowy czas działania podczas ewakuacji –
nie mniej niż 15 minut

Rzeczywisty czas działania – nie mniej niż **30** minut

Znamionowy czas działania w spoczynku – nie mniej niż 45 minut

Rzeczywisty czas działania w spoczynku – nie mniej niż **90** minut



Typ K – ponadtlenek potasu KO_2 jako źródło tlenu, całkowicie izoluje użytkownika od otaczającej atmosfery



Opór oddechowy – nie większy niż 1 kPa



Temperatura przechowywania – od -5 do +60°C



Nie jest wymagane ani konieczne wstępne szkolenie



Waga wraz z opakowaniem – 2,4 kg,

Waga po założeniu – **1,9±0,1** kg



Wymiary opakowania – 29x26x16 cm

KAPTUR UCIECZKOWY

DEZEGA EmSCAPE

OPRACOWANY PRZEZ ŚWIATOWEGO

LIDERA W PROJEKTOWANIU I

PRODUKCJI SPRZĘTU RATUNKOWEGO

CHRONI UKŁAD

ODDECHOWY I OCZY W

PRZYPADKU POŻARU

LUB INNYCH ZAGROZEŃ

KO_2



AUTOMATYCZNY

DEZEGA®



WYGODNY I ŁATWY W UŻYCIU KAPTUR UCIECZKOWY DEZEGA EmSCAPE

Wizjer o szerokim kącie widzenia
dla lepszej widoczności

Ognioodporny kaptur
chroni głowę

Wygodny, w pełni
automatyczny starter
dostarcza tlen zaraz
po założeniu kaptura



Elastyczny uszczelniacz
zapobiega przedostawaniu
się gazu pod kaptur

Wkład regeneracyjny zapewnia dopływ
gazu do oddychania w środowisku
toksykcyjnym lub ubogim w tlen

	DEZEGA EmSCAPE	Filtr	Sprężone powietrze (EEBD)
$O_2 < 17\%$	✓	✗	✓
$CO > 0,5\%$	✓	✗	✓
$CO_2 > 4\%$	✓	✗	✓
benzol, wodór, cyjanek, fosgen, chlorowodór, akroleina, chlor, tlenki azotu	✓	Czas działania zależy od rodzaju filtra i stężenia	✓
Lekki	✓	✓	✗
Ergonomiczny	✓	✓	✗
Nie wymaga okresowej kontroli i serwisu	✓	✓ ✗	✗

ZASTOSOWANIE:

- Ewakuacja personelu w przypadku awarii w zakładach naftowo-gazowych
- Ewakuacja osób z niebezpiecznych obszarów w nagłych wypadkach
- Dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przy organizacji ewakuacji w trakcie pożaru
- Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oczekujących na ratunek
- Dla pacjentów obłożnie chorych oczekujących na pomoc
- Dla osób w podeszłym wieku

4 PROSTE KROKI URUCHOMIENIA:

1. Otwórz opakowanie (torbę lub karton) i otwórz zabezpieczoną torbę.
2. Odepnij klamrę szybkiego zwalniania i rozłóż osłonę termiczną.
3. Załóż kaptur.
4. Dopasuj maskę wewnętrzną i zaciśnij paski regulacyjne.

Chroni dziesiątki tysięcy ludzi na co dzień w Ukrainie, w krajach EAC i innych krajach w przypadku pożaru i sytuacji awaryjnych w obiektach przemysłowych, wieżowcach, biurach, szpitalach, hotelach, na placach zabaw, w domach opieki, centrach handlowych, itp.

DEZEGA®

